

Порты ввода двигателя и питания

Номер №	Символ	Имя	Описание цвета
1	A+	A – фазная обмотка двигателя +	Белый
2	A-	A – фазная обмотка двигателя -	Зеленый
3	B+	B – фазная обмотка двигателя +	Синий
4	B-	B – фазная обмотка двигателя -	Черный
5	AC	Потребляемая мощность	AC18- 80V/DC24-110V
6	AC	Потребляемая мощность	

Порт ввода сигнала энкодера

Номер №	Символ	Имя	Описание цвета
1	EB+	Положительный вход фазы В энкодера двигателя	Желтый
2	EB-	Отрицательный вход фазы В энкодера двигателя	Зеленый
3	EA+	Преобразователь частоты двигателя фазирует положительный вход	Черный
4	EA-	Преобразователь частоты двигателя фазирует отрицательный вход	Синий
5	VCC	Источник питания энкодера +5V вход	Красный
6	EGND	Заземление питания энкодера	Белый

Порт управляющего сигнала

Номер №	Символ	Имя	Описание
1	PU+	Положительный ввод	Источник сигнала +5 ~ 24 В оба Может приводиться в движение
2	PU-	Импульсный отрицательный вход	
3	DR+	Ввод в положительном направлении	Источник сигнала +5 ~ 24 В оба Может приводиться в движение
4	DR-	Направление отрицательного ввода	
5	ENA+	Двигатель включает положительный ввод	Когда сигнал действителен, двигатель находится в рабочем состоянии.